Välineiden asettelu huuhteludesinfektiolaitteeseen

Virtsapullo tai kannu





Tyhjennä virtsapullo tai kannu laitteen pohjalle.

Aseta tyhjä virtsapullo tai kannu oven suihkuputkiin.

Käytä tyhjennyshuuhtelu (klosetti) ennen pesuohjelmaa, jos tyhjensit astian laitteeseen.

Steelco: tyhjennyshuuhtelu sisältyy pesuohjelmaan, erillistä huuhtelua ei voi tehdä. Ohjelmalla P1 voit pestä vain virtsapulloja ja kannuja oven suihkuputkissa.

Alusastia



Nosta pesutaso koneen takaseinälle. Aseta alusastia ovesta avautuvaan telineeseen. Alusastia tyhjenee automaattisesti, kun suljet oven. Älä laita laitteeseen muuta kuin wc-paperia (pieni määrä).

Käytä tyhjennyshuuhtelu (klosetti) ennen pesuohjelmaa, jos tyhjensit astian laitteeseen.

Steelco: tyhjennyshuuhtelu sisältyy pesuohjelmaan, erillistä huuhtelua ei voi tehdä. Valitse alusastioille soveltuva ohjelma P2.

Portatiivi



Tyhjennä portatiivi laitteen pohjalle, nosta pesutason ritilä eritteiden kaadon ajaksi. Älä laita laitteeseen muuta kuin wc-paperia (pieni määrä).

Aseta tyhjä portatiivi pesutasolle istuinosa vasemmalle. Laita kansi ja istuinrengas sivu- ja takaseinälle tai oveen.

Käytä tyhjennyshuuhtelu (klosetti) ennen pesuohjelmaa, jos tyhjensit astian laitteeseen.

Steelco: tyhjennyshuuhtelu sisältyy pesuohjelmaan, erillistä huuhtelua ei voi tehdä. Valitse portatiiville soveltuva ohjelma P3.

Muut välineet



Varmista, että väline soveltuu pestäväksi huuhteludesinfektiolaitteessa. Laita välineet kannelliseen koriin, jotta ne eivät putoa laitteen viemäriin.

Tarkista pesutulos

Jos pesty väline on likainen tai astiassa on vettä, pese koko koneellinen uudestaan. Nosta puhtaat välineet kuivumaan huuhteluhuoneen puhtaalle puolelle.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tays Infektioyksikkö 21.5.2025